

施工方法

■ 散水仕上げ



①路盤が動かないようよく締め固め、路盤に水を十分に撒く。



②均一に敷きならし、コテで表面を押さえ平らにする。



③表面が湿る程度に一次散水（霧の細かい散水）を行う。



④時間を置いてからたっぷりと十分に2次散水を行う。



⑤完成

■ 練りこみコテ仕上げ



①路盤に水を撒く



②モルタルミキサー攪拌



③コテで押さえる



④完成

< 標準使用量 >

1 m ² / 厚み	30mm	40mm	50mm
1 m ² / 使用量	48kg	64kg	80kg

< ご注意事項 >

- ・路盤の不陸整正や下地処理を十分に行ってください。
- ・防草のためには除草を十分に実施してください。
- ・冬季の低温、夏季の乾燥には十分な養生を行ってください。
- ・施工完了後2～3日は乗らないでください。

- ・優土
- ・優土KSシリーズ
- ・歩瓦K シリーズ

- 特許出願中
- エコ認定申請中

総販売元 **株式会社 上田組**
環境事業部

本社 〒920-1135 石川県金沢市北袋町ヒ22番地1
TEL (076) 235-1108 FAX (076) 235-1300
E-mail i-ueda@uedagumi.com
東金沢店 〒920-0813 石川県金沢市御所町イ42番地4
TEL (076) 252-3900 FAX (076) 252-3950

取扱店

土の道を楽しむ

土道楽

国土交通省新技術「NETIS」HR-050016
ソイルプレミックス（リアース土舗装）

■ ソイルプレミックス



自然土環境舗装